



Nettoyant Boite Auto

Nettoyant Boite Auto est un additif spécifique pour le nettoyage et la préparation, avant vidange, des circuits de lubrification et de graissage des boites de vitesses automatiques.

Propriétés et Applications :

Améliore le graissage et réduit le phénomène de laminage des fluides.

Evite l'encrassement prématuré des filtres à huile et la contamination de l'huile neuve (huile neuve versée dans un carter propre).

Réduit l'échauffement, la friction et protège de la corrosion (neutralise les résidus de condensation).

Nettoyage de toutes boites de vitesses automatiques ou semi-automatiques BVA (convertisseur), CVT, DCT...

Nettoie, élimine et aide à évacuer les résidus, gommages et boues des circuits de graissage et de lubrification des boites de vitesses nuisibles au bon fonctionnement des pompes, crépines, paliers, vannes...

Miscible avec tous les types d'huile moteur (minérale, semi-synthétique et 100 % synthèse).

Mode d'emploi :

Avec machine : se reporter au manuel d'utilisation de la machine.

Vidange manuelle : Vérifier que le niveau d'huile ne soit pas au-dessus du maxi (il est impératif que le niveau d'huile soit en dessous du maxi). Verser le produit par l'orifice de remplissage de l'huile de transmission à raison de 1 dose de 300 ml pour une contenance jusqu'à 9 litres, **sans dépasser le niveau maxi**.

Mettre en route et faire fonctionner la boite pendant 10 à 15 minutes.

Vidanger totalement le carter et poursuivre la procédure selon les recommandations du constructeur. Remplir à niveau avec le lubrifiant recommandé par le constructeur.

Outil de préconisation en ligne C.A.I. disponible sur : www.cai34.com.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,82 kg/l

Couleur : Ambre

Aspect : Liquide visqueux

Miscibilité (huile) : excellente

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 300 ml.

Référence : 01037300

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

